
VOGEL


MANUALE D'ISTRUZIONE
001.953 e 001.955



CALIBRO DIGITALE PER GOLE INT./EST.
CON PUNTALINI INTERCAMBIABILI
ED ELETTRONICA FUNZIONE PRESET

LIBRETTO D'ISTRUZIONI


Codici 001.953 - 001.955
Calibri digitali puntalini intercambiabili per gole elettronica "preset"



1. Avvitare una coppia di puntalini idonea alla gola da misurare. Sono utilizzabili tutti i puntalini fil. M2,5

2. Gole esterne: Chiudere il calibro ed azzerare con il tasto Zero

3. Gole interne: Chiudere il calibro e misurare con un altro strumento l'ingombro becchi + puntalini



4. La quota rilevata al pto. 3. diventa la misura di partenza che permette sempre una lettura diretta

5. Premere per 2 sec. Il tasto Zero e poi Preset + oppure Preset - fino al raggiungimento della misura rilevata precedentemente. Premere infine il tasto Zero per la memorizzazione

6. La misura presettata rimane in memoria anche a strumento spento


7. Ricordarsi di modificare la misura di partenza ad ogni cambio puntalini

1 - Conversione mm/inch
2 - Conversione ABS/relativo
3 - Zero (azzeramento e Set)
4 - On/off manuale
5 - Presettaggio più
6 - Presettaggio meno
7 - Sportello pila CR2032



LIBRETTO D'ISTRUZIONI


Codici 001.953 - 001.955
Calibri digitali puntalini intercambiabili per gole elettronica "preset"



1. Avvitare una coppia di puntalini idonea alla gola da misurare. Sono utilizzabili tutti i puntalini fil. M2,5

2. Gole esterne: Chiudere il calibro ed azzerare con il tasto Zero

3. Gole interne: Chiudere il calibro e misurare con un altro strumento l'ingombro becchi + puntalini



4. La quota rilevata al pto. 3. diventa la misura di partenza che permette sempre una lettura diretta

5. Premere per 2 sec. Il tasto Zero e poi Preset + oppure Preset - fino al raggiungimento della misura rilevata precedentemente. Premere infine il tasto Zero per la memorizzazione

6. La misura presettata rimane in memoria anche a strumento spento


7. Ricordarsi di modificare la misura di partenza ad ogni cambio puntalini

1 - Conversione mm/inch
2 - Conversione ABS/relativo
3 - Zero (azzeramento e Set)
4 - On/off manuale
5 - Presettaggio più
6 - Presettaggio meno
7 - Sportello pila CR2032



LIBRETTO D'ISTRUZIONI


Codici 001.953 - 001.955
Calibri digitali puntalini intercambiabili per gole elettronica "preset"



1. Avvitare una coppia di puntalini idonea alla gola da misurare. Sono utilizzabili tutti i puntalini fil. M2,5

2. Gole esterne: Chiudere il calibro ed azzerare con il tasto Zero

3. Gole interne: Chiudere il calibro e misurare con un altro strumento l'ingombro becchi + puntalini



4. La quota rilevata al pto. 3. diventa la misura di partenza che permette sempre una lettura diretta

5. Premere per 2 sec. Il tasto Zero e poi Preset + oppure Preset - fino al raggiungimento della misura rilevata precedentemente. Premere infine il tasto Zero per la memorizzazione

6. La misura presettata rimane in memoria anche a strumento spento


7. Ricordarsi di modificare la misura di partenza ad ogni cambio puntalini

1 - Conversione mm/inch
2 - Conversione ABS/relativo
3 - Zero (azzeramento e Set)
4 - On/off manuale
5 - Presettaggio più
6 - Presettaggio meno
7 - Sportello pila CR2032



LIBRETTO D'ISTRUZIONI


Codici 001.953 - 001.955
Calibri digitali puntalini intercambiabili per gole elettronica "preset"



1. Avvitare una coppia di puntalini idonea alla gola da misurare. Sono utilizzabili tutti i puntalini fil. M2,5

2. Gole esterne: Chiudere il calibro ed azzerare con il tasto Zero

3. Gole interne: Chiudere il calibro e misurare con un altro strumento l'ingombro becchi + puntalini



4. La quota rilevata al pto. 3. diventa la misura di partenza che permette sempre una lettura diretta

5. Premere per 2 sec. Il tasto Zero e poi Preset + oppure Preset - fino al raggiungimento della misura rilevata precedentemente. Premere infine il tasto Zero per la memorizzazione

6. La misura presettata rimane in memoria anche a strumento spento

7. Ricordarsi di modificare la misura di partenza ad ogni cambio puntalini

1 - Conversione mm/inch
2 - Conversione ABS/relativo
3 - Zero (azzeramento e Set)
4 - On/off manuale
5 - Presettaggio più
6 - Presettaggio meno
7 - Sportello pila CR2032

