

VOGEL


MANUALE D'ISTRUZIONE
009.683 e 009.685



TRUSCHINO DIGITALE CON
MANOVELLA LATERALE

LIBRETTO D'ISTRUZIONI

Codici 009.683 e 009.685
Truschini digitali con manovella 300 e 600mm




Attenzione:

Verificare prima di muovere il corsoio se la levetta di bloccaggio è aperta per non danneggiare la cremagliera dietro l'asta



LIBRETTO D'ISTRUZIONI

Codici 009.683 e 009.685
Truschini digitali con manovella 300 e 600mm




Attenzione:

Verificare prima di muovere il corsoio se la levetta di bloccaggio è aperta per non danneggiare la cremagliera dietro l'asta



LIBRETTO D'ISTRUZIONI

Codici 009.683 e 009.685
Truschini digitali con manovella 300 e 600mm




Attenzione:

Verificare prima di muovere il corsoio se la levetta di bloccaggio è aperta per non danneggiare la cremagliera dietro l'asta



LIBRETTO D'ISTRUZIONI

Codici 009.683 e 009.685
Truschini digitali con manovella 300 e 600mm



Attenzione:

Verificare prima di muovere il corsoio se la levetta di bloccaggio è aperta per non danneggiare la cremagliera dietro l'asta

